

Protokoll ang. banbesiktning 2011-11-13

- 1. Startplatta höjas ev. asfalteras stoppbalk ska finnas enl. SR 4,6**
- 2. Orange plastnät ska tas bort o ersättas med stolpar o stålnät alt. Plank komplettera stolpar på rätt sida av nät startsväng.**
- 3. All sten bort i anslutning till bana, 2m avåkningzon gäller även sly o stubbar**
- 4. Banan breddas/slänt flyttas på höger sida i svackan innan andra svängen**
- 5. Staket plockas bort på vä. Sida innan flaggpost nr.3 samt dras snett ner mot markplan**
- 6. Plocka sten o snygga till slänt hö sida från flaggpost nr.3**
- 7. Plocka bort stockar o stubbar intill post nr 6**
- 8. Lägg kant, banmarkering innan post nr.6**
- 9. Lägg vall innan post nr.7 hö sida o ta bort sly innan o efter post nr. 7**
- 10. Byt ut plyfa hö sida innan nya partiet o räta ut staketet innan nergången samt rensa en rad med tallar hö sida nergång. Begränsa banbredd hö sida (banmarkeringar)**
- 11. Komplettera med stolpar på rätt sida nere i svängen (nya partiet)**
- 12. Staket hö sida innan post 9 rätas ut o sneddass ner mot markplan**
- 13. Dra in hö sväng ngt. innan post nr.10**
- 14. Dra in hö sväng innan post nr. 11 (bana för bred)**
- 15. Göra en markerad kant i speedway kurva längst upp hö sida o ev. sätta ett staket eller nät längs kurvan för avskärmning publik.**
- 16. Samtliga hopp får ej överstiga längd av 30 m samt måste vara plana hela vägen utan svackor = inga dubbel hopp.**
- 17. Byta eller ta bort staket innan Lindbergs backe**
- 18. Räta upp staket i sväng o ta bort grus hö sida efter Lindbergs backe samt såga av stolpe som sticker över nivå på plank gäller överallt**
- 19. Sätta banmarkering vä sida i sväng innan post nr. 13 o även tydligare banmarkering hö sida innan post nr.13**
- 20. Staket bandepå bytas ut ska vara 120 cm helst klätt med plyfa o ingång ska vara av labyrint typ från bana = för att sänka fart. Bandepå skylt bytas ut.**
- 21. Hopp vid post nr. 14 ska sänkas/breddas**
- 22. Bana fyllas upp med befintligt material i svacka efter post nr. 14 samt breddas**
- 23. Rep av nät innan första u-sväng**
- 24. Plocka grus o räta upp plank ytterkurvor båda u-svängar**
- 25. Plocka bort staket hö sida i sväng vid post nr. 18 samt markera med vall istället. Plana av vä. Inner spår efter post nr. 18**

- 26. Flytta ut banmarkering innan uthopp post nr. 19 samt snedda ner staket mot markplan innan uthopp nr. 19**
- 27. Bana breddas innan post nr. 20**
- 28. Stolpar etc. plockas bort i andra u-svängen**
- 29. Snygga till nät innan o efter andra u-svängen**
- 30. Ta bort plank innan start raka o snygga till vall hö sida**
- 31. Lastbilsdäck som banmarkering innerkurvor båda u-svängar o innan startraka.**